

HEOS初始設定及操作教學

- ※ 本次示範以Denon Home 350為例
- ※ 請由iOS或Android系統的平板或智慧手機，下載HEOS app
(圖示及下載Qrcode如下頁)

設定教學目錄

1. HEOS 設定教學 ----- p.3-p.20
2. HEOS 操作教學 ----- p.22-p.33
3. 其他畫面 ----- p.35-p.37

HEOS app



iOS



Android



1. HEOS 設定教學

步驟1.1-步驟1.17

(p.3-p.20)


1.1 進入HEOS app



- 進入app後會看到左圖畫面
- 點選Setup Now進入設定流程


*開始設定前，請先確認裝置(如:iPad)已連接至您的Wi-Fi網路環境

1.2 點選Add Device




- 點選Setup後會進入如左圖的 Settings畫面
- 點選Add Device以添加裝置

1.3 確認產品已插電



- 此時HEOS會提醒您確認產品是否已連接電源，如已連接則可點擊Next進入下一步

1.4 選擇產品品牌



- 選擇本次要設定的產品品牌
- 本設定教學以Denon Home 350為範例，故選擇Denon

1.5 選擇產品類型




- 選擇本次要設定的產品類型
- 本設定教學以Denon Home 350為範例，故選擇Speaker

1.6 選擇產品型號




- 選擇本次要設定的產品型號
- 本設定教學以Denon Home 350為範例

1.7 確認本次搭配設定的裝置



- 本教學搭配iPad為教學範例
- 確認無誤即可點選Next進入下一步


1.8 確認狀態顯示燈為橘黃色恆亮狀態



- 確認目前狀態顯示燈為橘黃色，且為恆亮狀態，即可點選Next進入下一步




1.9 按一下背面的CONNECT鍵



- 確認燈號狀態後，點按一下產品背面的CONNECT鍵



1.10 產品的狀態顯示燈閃爍綠色



- 此時正面的顯示燈會變成閃爍綠燈的狀態，確認後即可點選 Next 進到下一步



1.11 HEOS開始搜尋裝置



- 此時HEOS app會顯示開始尋找欲配對的裝置

1.12 HEOS顯示找到裝置



- HEOS app顯示開始找到裝置即可點選Next進到下一步

1.13 將HEOS加入您的網路環境


← Add Device ×

Enter the network password for "您的Wi-Fi名稱" or leave it blank if there is no password, then select Join.

Show password


- 確認您要加入的Wifi網路環境，輸入密碼後加入，如果沒有密碼則無須輸入

1.14 HEOS正在連接您的Wi-Fi



- HEOS會顯示正在連接至您的Wi-Fi網路環境中

1.15 為您的裝置設定名稱




- 可自行設定裝置名稱，本次教學以Family Room為範例
- 完成後即可點選Next進入下一步


1.16 確認產品擺放位置

- 在HOES上選擇您產品的擺放位置，完成後即可點選Next進到下一步


1. 開放式空間
離牆壁有些距離




2. 產品一側靠近牆壁
或是置於櫃子上



3. 產品置於角落
或是兩側靠近牆壁



1.17 完成設定




- 此即完成HEOS設定，點選 Done即可開始操作HEOS

2. HEOS 操作教學

步驟2.1-步驟2.12


(p.22-p.33)

2.1 HEOS操作教學




- 完成HEOS設定後，畫面會跳轉到Settings，此時請先點選右上角人物圖示

2.2 設定HEOS帳號



- 進入人物圖示後，請先根據指示登入現有HEOS帳號 (I have a HEOS Account)
- 或新辦一個HEOS帳號 (Create Account)

2.3 新辦帳號



← Create Account ×

[Why do I need a HEOS account?](#)

email address


password

Show Password

Next

- 本次教學以新辦HEOS帳號為示範，在左側畫面輸入您的e-mail帳號及密碼

2.4 選擇地區



← Create Account

Select your location:

- Uganda
- United Arab Emirates
- Ukraine
- United Kingdom
- United States**
- Uruguay
- Uzbekistan
- Venezuela, Bolivarian Republic of
- Virgin Islands, British

The information you provide about your location will help determine which content services and other features of the HEOS app are available in your location. Providing inaccurate information, and/or attempting to circumvent any of the location or other security features of the HEOS app or technology, constitute a material breach of the HEOS Terms of Use and may subject you to other forms of liability.

Next

- 選擇地區後，點選Next進入下一步。(本圖以United States為例)

2.5 同意使用條款及隱私權政策




Create Account

I have read and I accept the [Terms of Use](#) and the [Privacy Policy](#).

Decline Accept

- 請先點選Terms of Use及Privacy Policy瀏覽內容後，再點選Accept進入下一步

2.6 HEOS帳號設定完成



- 此即完成HEOS帳號設定，點選 Done進入下一步



2.7 確認HEOS帳號資訊




- 帳號資訊可再更改，如無須更改請點選畫面左上角返回鍵，即可回到HEOS主畫面

2.8 HEOS主畫面

- 點選Edit或是Add More Music可編輯想使用的串流媒體平台
- 或是直接從畫面的圖示點選喜愛的音樂媒體服務聆聽




2.9 從HEOS連接音樂平台



- 本次示範以Spotify為例，在HEOS點選Spotify後跳轉進入Spotify操作介面



2.10 在音樂平台選擇您的裝置名稱



- 進入Spotify後播放音樂，並在左下角紅圈處選擇播放的裝置名稱



2.11 音樂平台畫面示意

- 進入播放畫面可查看目前播放的裝置，本次示範的Denon Home 350在HEOS的名稱為Family Room



2.12 回到HEOS播放畫面

- 回到HEOS的播放畫面後，可點選紅圈處設定並依個人聆聽喜好進行細部微調



3. 其他畫面

3.1-3.3

(p.35-p.37)

3.1 系統更新



- 操作過程中如HEOS系統跳出更新要求，請先點選Update Now，待更新完後再進行其他操作

3.2 系統自動更新與否



- 自動更新選項(建議開啟)，確保使用最新版本功能。

3.3 系統更新完成

- 更新時會有進度條(如左圖)，更新完成後(如右圖)即可正常操作

*補充：機器長時間拔除電源後再次接電，系統更新可能需要較久的時間

